

## **光** 株式会社**八光電機**

# 温調ボックス別置き型 水用投込みヒーター

# 取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。 お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読 みください。お読みになった後は、後日お役に 立つ事もありますので、必ず保管してください。



## 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態 が生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

## 警告

●容器がひっくり返ったら電源をすぐ に切る。

発熱部が常に水中にある状態を保ってくだ さい。発熱部が水面より露出すると、火災 の原因になります。



### ●ヒーターは必ず水中で通雷する。

発熱部が空焼きにならないように、水が水 位表示まであることを常に確認してくださ い。水の無い状態で通電すると、火災・火 傷・故障の原因になります。



●使用後は電源を切る。

電源の切断は、ブレーカースイッチを切 断してください。温度調節器の設定では 電源の切断にはなりません。守らないと 火災の原因になります。



### ●不安定な容器に入れない。

容器に水を入れる前に、電源に接続して ないヒーターを入れ、容器が倒れないこ とを確認してください。



倒れたりすると火災の原因になります。

### ●水加熱以外には使用しない。

水以外の加熱に使用すると、火災・感電 の原因になります。



### ●絶対に改造しない。

ヒーターの形状を変えたりすると、 火災・感電・故障の原因になります。



## ⚠警告

●樹脂容器は使用しない。

金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因になります。



●濡れた手で扱わない。

濡れた手でヒーターを扱うと、感電の 原因になります。



●風呂加熱用には使わない、風呂場で使用しない。

感電の原因になります。



●端子ボックスや温調ボックスを水中に入れない。

感電、漏電の原因になります。



●次のような時は使用しない。火災、感電、留電の原因になります。

- ・発熱部が水中の沈殿物の中に入ってしまう所。
- ・発熱部表面に異物が付着している場合。
- ・水位表示が液面より出てしまう場合。
- ・端子ボックスや温調ボックスに水がかかる場所。



●電源コードを破損させない。

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると、火災・感電の原因になります。 コードが傷んだら、すぐに取扱店にご相談ください。



## ⚠注意

●無人の場所では使用しない。

自動給水の無い場合は、安全のため必ず電源を切ってください。無人の場所では使用しないでください。



●アースを必ず取付ける。

守らないと、漏電・感電の原因になり ます。



●ヒーターの交換は電源を切ってから 行う。

ヒーターの交換をする場合は、電源を切って、容器の水またはお湯を抜いてから、ヒーターを取りはずしてください。守らないと感電の原因になります。



●国外での使用注意。

本ヒーターは日本の電気用品安全法に基づく製品仕様です。国外では各国の電気 用品の規則を理解の上、ご使用ください。



●正しい電源電圧で使用する。

表示された電源電圧以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。特に国外 での使用にはご注意ください。




## お手入れについて

- ・ヒーターのお手入れの際は、電源を切って常温になってから行ってください。
- ·付着物がある時は中性洗剤でよく拭き取ってから行ってください。
- ・ヒーター表面はプラスチックなどでこすって清掃してください。ブラシ、ヤスリ等 の金属では行わないでください。
- ・温調ボックスは、水もしくは中性洗剤は使用しないで乾拭きしてください。



## 1. 主な仕様



ヒーターシース : SUS316L (ステンレス)

温度コントローラー : 液膨式サーモスタット
温度調節範囲 : 33~100℃(設定は33~110℃)
電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m プラグなし


端子ボックス、温調ボックス:アルミ鋳物(塗装)


発熱部表面容量密度 : 10 W/cm²

型番	商品コード	電圧	容量	電線断面積 (mm²)	質量 (kg)
BCS3100	01530550	三相	10kW	8.0	10.6
BCS3150	01530560	200V	15kW	14	12.0

## 2. 使用方法

- ① 引掛け金具を端子ボックス部付近まで移動させて、容器にヒーターを入れます。
- ② 容器の深さに合せて、引掛け金具を容器の縁まで降ろして固定し、ヒーターが安定したことを確認します。その際、発熱部分(水位標示ラベルから下部分)が完全に水中にあることを確認します。
- ③ 容器の縁の厚さに合わせ温調ボックス固定金具を調整し、容器の縁に温調ボックスを引掛け、固定します。
- ④ 温調ボックス上部より出ている温度調節器(液膨式サーモスタット)の感熱部を伸ばして、感熱部を水中に入れます。中間のチューブ部分は、鋭角に折り曲げたり切断したりしないでください。また、感熱部は水中より出ないようにしてください。
- ⑤ アース線を接地してください。
- ⑥ 電源電線を電源のブレーカースイッチなどに接続します。(ブレーカーなどのネジ 径、電源電線のサイズにあった丸型圧着端子を使用し、確実に締付けてください。)
- ⑦ 温度調節器のダイヤルを回し、ご希望の設定温度にセットします。
- ⑧ 温度調節器のダイヤルを回し、ご希望の温度に設定してください。(赤い三角の設定位置表示の位置に、温度調節器のダイヤルの数値を合わせます。)
- ⑨ 使用後は、ブレーカーなどのスイッチをOFFにします。長時間使用しない場合は、 電源電線をブレーカーなどから外してください。
- ⑩ 必要に応じて、ヒーターを取り出します。ヒーターを取出すときは充分に冷めてから行ってください。





## ⚠注意


コントローラーに強制 OFF機能は付いておりません。ブレーカー ON ですぐに通電開始するのでご注意ください。

## 3. ヒーターの取替え ヒーターが万一故障した場合は、ヒーターを取り替えることができます。

- ① ヒーターと温調ボックスを容器から取りはずし、温調ボックス正面四隅のネジを緩めて、温度調節器が付いている部分を、電源電線が付いている部分からはずしてください。このとき、温度調節器の感熱部のチューブや、内部配線が、折れたり、傷ついたり、切断したりしないように注意してください。
- ② ヒーター側電線のコードクランプを左に回して緩めてください。
- ③ 温調ボックス内部の電磁接触器の二次側の端子を緩めて、ヒーター側電線をはずしてください。
- ④ BCS3100には、水用投込みヒーターSWB3010(三相200V10kW)を、BCS3150には水用投込みヒーターSWB3015(三相200V15kW)をそれぞれご用意ください。BCS3100には絶対に15kWのSWB3015を繋がないでください。
- ⑤ 用意したヒーターの電源電線をコードクランプに通して、電磁接触器の二次側端子に接続してください。接続は丸型圧着端子を使用して、確実に締付けてください。丸型圧着端子は、BCS3100は、8 mm²用の M4 ネジ用のもの、BCS3150は14 mm²用の M5 ネジ用のものを使用してください。ヒーターの電源電線の3本の芯線は、3箇所の二次側端子のどこにどの芯線を接続してもかまいません。
- ⑥ ヒーターの電源電線を通したコードクランプを右に回して締付けてく ださい。
- ⑦ 温調ボックスの温度調節器が付いている部分を、元通り電源電線が付いている部分に取付け、正面四隅のネジを締めて固定してください。このとき、温度調節器の感熱部のチューブや、内部配線が挟まれたり傷ついたりしないように注意してください。
- ® ヒーターを容器に入れ温調ボックスを容器に固定し、電源電線を電源の ブレーカースイッチなどに接続して使用してください。

## ⚠注意

ヒーターの取替えの際は電源を切り、 安全のため電源電線を電源のブレー カースイッチなどからはずして行っ てください。



## アフターサービス

#### ●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

#### ○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL.03(3464)8500 FAX.03(3464)8539 仙 台 支 店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階 TEL.022(257)8501 FAX.022(257)8503 宇 都 宮 支 店 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42 TEL.028(652)8500 FAX.028(652)5155 大 宮 支 店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階 TEL.048(667)8500 FAX.048(667)0008 大阪支店〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル TEL.06(6453)9101 FAX.06(6453)5650 福 岡 支 店 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多 TEL.092(411)4045 FAX.092(411)4046 札 幌 営 業 所 〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階 TEL.011(611)8580 FAX.011(611)8541 京都営業所〒601-8328京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄吉祥院ビル1階 TEL.075 (682) 8501 FAX.075 (682) 8504

### 

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL.086(243)3985 FAX.086(243)8514 松 山 営 業 所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル TEL.089(935)8517 FAX.089(935)8507

### ○長野八光商事株式会社

本 社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 TEL.026(276)3083 FAX.026(276)5163 金沢営業所〒920-0842 金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル TEL.076(253)8500 FAX.076(253)8685

### ○名古屋八光商事株式会社

本社 〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2TEL.052(914)8500FAX.052(914)8570静 岡 営 業 所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40TEL.054(282)4185FAX.054(282)1500

### ○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区兪塘路 512 号 TEL.(86) 21-5774-3121 FAX.(86) 21-5774-1700

### OHAKKO (THAILAND) CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani,12120, Thailand TEL. (66) 2-902-2512 FAX. (66) 2-516-2155

#### ○株式会社八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市屋代1221-1